

## MODEL 6501 - 6502 - 6503 - 6504

EN

Plastic.

Base curve 0-5.

Trace lens former.

Do not trace the frame.

V-edge

NOTE: Frame MUST accompany the order to your lens cutting lab.

Mount without heating

DE

Kunststoff.

Basiskurve 0-5.

Bitte tracen Sie die Formscheibe,

NICHT die Fassung.

V-Rand

HINWEIS: Die Fassung MUSS Ihren Auftrag an den Einschleifservice begleiten.

Montage ohne Erhitzen

FR

Plastique.

Base curve :

Base de verre compris entre 0 et 5.

Palper le verre de présentation.

Ne pas palper la monture.

Drageoire en V

IMPORTANT: Il faut impérativement joindre la monture à la commande de découpe des verres afin que celle ci soit parfaite.

Montage sans chauffer

ES

Lentes Orgánicas.

Curva Base: 0-5.

Utilizar la plantilla para la lectura del lente.

No utilizar el frente ni los talcos.

V de última generación

NOTA: Si se van a pedir las lentes biseladas, es imprescindible enviar la montura junto con el pedido de lentes al laboratorio.

Montar sin calentar

NL

Kunststof.

Base curve 0-5.

Voor het monteren van de glazen, altijd kaliber inscannen.

V-facet

Het montuur MOET uw bestelling naar uw glas slijperij begeleiden.

Glazen plaatsen zonder te verwarmen

