





SHAPE LITE NYLOR



Ajustar a inclinação



- Segure a frente
- Feche um pouco a haste
- Incline cuidadosamente e na charneira no max. 2°
- Deixe a menor distancia possivel entre a charneira e a haste